




HUBBA ARCHED
Leaning Mirror


フーバ アーチド リーニングミラー 取扱説明書

この度は、弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。


<付属品>




<用意するもの>




壁への取り付け(ネジのみ)



取り付ける壁に印を付けてベースとなる穴を開けます。
基本は下地のある部分に取付けてください。
下穴は、3mmを空けてAのネジのみを直接入れてください。




Aのネジを、1で開けた穴へ取り付けて
ミラーを掛けます。
石膏ボード等、脆弱な壁へ取り付ける際は
アンカービスを使用してください。
Aのアンカービスを使用する場合は、6mmの下穴を開けてください。





壁への取付の際は、
付属品Aのみを使用してください。
付属品Dは立てかけ使用時の
転倒防止用パーツなので
使用しないでください。


壁に立てかけて使用する場合の転倒防止対策




Cのパーツを使用して壁に印を付けて、ベースとなる穴を開けます。
基本は下地のある部分に取付けてください。下穴は、3mmを空けて
Aのネジのみを直接入れてください。




Aのネジを、2で開けた穴へ取り付けます。
石膏ボード等、脆弱な壁へ取り付ける際はアンカービスを
使用してください。
Aのアンカービスを使用する場合は、6mmの下穴を開けてください。




CのパーツをBのネジで固定します。



Eのパーツを上部、下部共に
左右に平行に張り付けてください。



壁とミラーの
Cのパーツ同士を
Dのバンドで
しっかりと固定します。



吊り下げずに
床に設置させて
傾斜を付けた状態で
付属品Dを使用して
鏡を固定してください。

【お問い合わせ先】

support@entrex.co.jp

本取扱説明書の内容や、本製品をお使いの上で
ご不明な点がございましたら、
お買い求めの販売店または上記カスタマーケアまで
お問い合わせください。

【輸入・発売元】(株) アントレックス
東京都新宿区新宿 2-19-1

www.umbrajapan.jp



PrintData02152024

【注意事項】

- 用途以外には使用しないでください。
- 外した時に、あとが残ってもさしつかえのない所に付けて下さい。
- ネジが緩むと倒れる危険があるため、こまめに点検をしてください。
- 本品の取り扱いの不備、取付け不良の事故は 一切の責任を負いかねます。